

Laubschutz für Teiche: Schellenabdeckung

LSN Schellenabdeckung

(Best.Nr.16429)

für den oberen Stützenring

Montage-Anleitung



1. Drücken Sie den Vlies-Streifen mit dem ersten Loch über die Gewindemuffe der PE-Schelle.



3. Ziehen Sie den Vlies-Streifen ein weiteres Mal sehr stramm um die Schelle und drücken Sie auch das dritte Loch über die Gewindemuffe. Jetzt kann die Alustange mit dem Gewinde eingeschraubt werden. Der Vliesstreifen kann dann nicht mehr verrutschen.



2. Ziehen Sie den Vlies-Streifen nach hinten stramm um die Schelle und drücken Sie auch das zweite Loch über die Gewindemuffe.



4. Die fertig montierte Abdeckung sollte jetzt die Schelle komplett verdecken und von der Ober-seite des Alu-Rings her, wie hier abgebildet, aussehen.