

# GEBRAUCHSANLEITUNG

## Feinfiltersack für SaniSee 1



## NaturaGart Vertriebs-GmbH

Riesenbecker Str. 63 ■ D-49479 Ibbenbüren  
Tel.: +49 (0) 5451 / 59 34 - 0 ■ Fax: - 190 ■ E-Mail: [info@naturagart.de](mailto:info@naturagart.de)

# GEBRAUCHSANLEITUNG

## Feinfiltersack für SaniSee 1

Anleitung in anderen Sprachen hier downloaden:  
[Download manual in other languages here:](#)



Der Feinfiltersack ist speziell für die Wasserrückführung bei der Teichreinigung mit dem Teichschlammsauger SaniSee 1 entwickelt worden.



**1** Feinfiltersack ausbreiten und in die Regenerationszone legen. Achten Sie darauf, dass keine spitzen Steine oder Gegenstände unter dem Feinfiltersack liegen.



**5** Falten Sie das offene Ende des Feinfiltersacks wie einen Blasebalg.



**2** Schließen Sie den Feinfiltersack an die C-Kupplung des Ablaufschlauchs des Teichschlammsaugers an. Beginnen Sie nun mit den Saugarbeiten. Das eingesaugte Wasser wird langsam gefiltert. Achten Sie darauf den Feinfiltersack nicht zu überfüllen, da er sonst platzen könnte.



**6** Schlagen Sie das gefaltete Sackende ein Mal um.



**3** Eine Seite des Feinfiltersacks ist offen, wodurch er leichter zu reinigen ist. Durch den roten Hebel am Spezialkabelbinder kann dieser entriegelt und geöffnet werden. Reinigen Sie den Feinfiltersack gründlich.



**7** Legen Sie den Kabelbinder um das gefaltete Sackende und ziehen Sie ihn fest zu.



**4** Verschließen Sie das offene Ende des Feinfiltersacks nach der Reinigung wieder mit dem Kabelbinder. Befolgen Sie dazu die Schritte 5 bis 8.



**8** Führen Sie das Ende des Kabelbinders zur Sicherung durch die beim Falte gebildete Schlaufe.



**Hinweis!** Entleeren Sie den Feinfiltersack während des Einsatzes regelmäßig für eine bessere Filterwirkung.



**Vorsicht!** Unsachgemäße oder unvorsichtige Handhabung kann zu Verletzungen, z.B. an der Metall-Schlauchschele, führen. Jede andere als in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Handhabung gilt als unsachgemäße Verwendung. Die NaturaGart Vertriebs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entsteht. Bitte Handschuhe tragen.