

GEBRAUCHSANLEITUNG

Feinfiltersack für SaniSee 1



NaturaGart Vertriebs-GmbH

Riesenbecker Str. 63 ■ D-49479 Ibbenbüren
Tel.: +49 (0) 5451 / 59 34 - 0 ■ Fax: - 190 ■ E-Mail: info@naturagart.de

GEBRAUCHSANLEITUNG

Feinfiltersack für SaniSee 1

Der Feinfiltersack ist speziell für die Wasserrückführung bei der Teichreinigung mit dem Teichschlammsauger SaniSee 1 entwickelt worden.



Feinfiltersack ausbreiten und in die Regenerationszone legen. Achten Sie darauf, dass keine spitzen Steine oder Gegenstände unter dem Feinfiltersack liegen. Der Reißverschluss muss dafür verschlossen bleiben.



Schließen Sie den Feinfilter-sack an die C-Kupplung des Ablaufschlauchs des Teichschlammsaugers an. Beginnen Sie nun mit den Saugarbeiten. Das eingesaugte Wasser wird langsam gefiltert. Achten Sie darauf den Feinfiltersack nicht zu Überfüllen, da er sonst platzen könnte.



Eine Seite des Feinfilter-sacks ist offen, wodurch er leichter zu reinigen ist. Mit dem Reißverschluss ist diese Seite einfach zu öffnen und zu schließen. Reinigen Sie den Feinfiltersack gründlich.



Wir empfehlen für eine möglich lange Lebensdauer den Feinfiltersack nach jeder Benutzung sauber und trocken an einem vor UV-Strahlen geschützten Ort zu lagern.



Hinweis! Entleeren Sie den Feinfiltersack während des Einsatzes regelmäßig für eine bessere Filterwirkung.



Vorsicht! Unsachgemäße oder unvorsichtige Handhabung kann zu Verletzungen, z.B. an der Metall-Schlauchselle, führen. Jede andere als in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Handhabung gilt als unsachgemäße Verwendung. Die NaturaGart Vertriebs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entsteht. Bitte Handschuhe tragen.